

Pikap Devrinin Ayarlanması

Pikabınızın devrinin doğru ayarlanması, plaktan çıkan sesin kulağınıza doğru ulaşması için önemlidir. Aşağıdaki yuvarlak çizelgeyi kullanarak dinlediğiniz plağın devrine göre pikapınızın devir ayarını yapabilirsiniz.

Çoğu pikabın platosunun yan yüzeyinde stroboskop için çizgiler bulunmaktadır. Bu çizgiler, stroboskop ışığı ile birlikte pikap devrinin doğru ayarlanmasını sağlar.

Stroboskop ışığı ve kılavuz çizgileri bulunmayan pikaplar için aşağıdaki çizelgeyi kullanabilirsiniz. Ayrıntılı kullanım videosuna YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

Kullanım

- 1) Bu belgeyi ölçülerini kesinlikle değiştirmeden tam A4 olacak şekilde (21x29.7 cm) bir kağıda basın.
- 2) Yuvarlak kısmı kesin ve ortasındaki işaretli bölgedeki \oplus çizgileri dik ve yatay kesin.
- 3) Pikap miline kesmiş olduğunuz kağıdı yerleştirin.
- 4) Pikabınızın devir ayarını 33, 45 veya 78'e getirin.
- 5) En dıştaki 33 orta kısım 45 en dış kısım 78 devir için kılavuz çizgilerdir.
- 6) Devir ayarlamasını pikabınızdaki "Pitch" kısmını çoğaltıp azaltarak yapabilirsiniz
- 7) Pikap tablası dönerken bu çizgilerin ara boşluklarını göremediğinizde doğru devir ayarını yapmışsınız demektir.

